

タッチパネル仕様のカーナビに使えます。

タッチパネルキーパー

作業マニュアル



使用するツール

STEP.1-3 で使用


- アルコール綿
- マイクロファイバークロス

スマートフォンを
このアルコール綿で
よく拭いて除菌、
洗浄してください



STEP.2 で使用

- スマホキーパー(コーティング剤)
- 専用スポンジ



⚠ 注意: 開封前に5~10回程度、コーティング剤をパッケージの上からよく揉みほぐしてから開封する。
※ジェル状の塊がある場合がありますが、コーティングの性能には問題ありません。

STEP.1 「アルコール綿」で除菌・洗浄

- ① タッチパネルに付いている汚れを、「アルコール綿」でよく拭いて除菌・洗浄をします。

⚠ 注意:

- 劣化した塗装やダッシュボードに、アルコール綿が触れないように作業してください。

- ② 洗浄後、残った洗浄剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

👉 参考

- 汚れが拭き取れない場合は、内窓クリーナー(アルコール含有)をスプレーした別のマイクロファイバークロスで拭き取ってください。

⚠ 注意:

- 内窓クリーナーを、内装パーツに直接スプレーしないでください。



内窓クリーナー・
マイクロファイバークロス



STEP.2 「スマホキーパー」を施工

- ① 「スマホキーパー」を「専用スポンジ」に適量付けてタッチパネルに隙間なく塗ります。

👉 参考

- 画面部を隙間なく塗布してください。

⚠ 注意:

- スマホキーパーがボタンなどの隙間に入らないように、注意して塗布してください。隙間に入ると、機器に不具合が生じる恐れがあります。



ボタンの隙間

- ② 「スマホキーパー」は、塗ったらすぐ膜が定着するので余分な液剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

⚠ 注意:

- 余分な液剤がボタンの隙間等に入らないよう拭き上げてください。



STEP.3 仕上げ拭き

- ① 「マイクロファイバークロス」のキレイな面で拭き残しがないように拭き上げます。

⚠ 注意:

- 塗り漏れや拭き残しがないように、目線の角度を変えながらよくチェックしてください。拭き残しがある場合は、マイクロファイバークロスのキレイな面で拭き上げてください。

